北京博电新力电气股份有限公司

PADS 能量回馈式可编程交直流电源

使用手册

版本号 V2.0

2016年3月



目录

第一章 注意事项	2
1.1 安全须知	2
1.2 维护和保养	2
第二章 安装要点	2
2.1 拆封检查	2
2.2 输入电源的要求	2
2.3 使用的周围环境条件	2
2.4 储存和运输	3
第三章 技术参数	4
第四章 技术规范	7
4.1 设备外观图	7
4.2 面板操作说明	7
4.3 硬件使用说明	8
4.4 操作说明1	0
4.4.1 上电顺序1	0
4.4.2 掉电顺序1	0
第五章 软件使用1	1
5.1 欢迎界面1	1
5.2 初始界面1	1
5.3 界面加载器1	2
5.4 波形采集1	3
5.5 波形序列1	5
5.6 波形合成1	6
5.7 波形解析1	7
5.8 报表功能界面1	8
5.9 闪变界面1	8
5.10 故障界面1	9
5.11 远程操作2	1
5.11.1 软件安装2	1
5.11.2 软件操作2	5
附录一	6

第一章 注意事项

1.1 安全须知

在开启本机的输入电源开关前,请先选择正确的输入电压规格,为防止意外 伤害或伤亡发生,在搬移和使用机器时,请务必先观察清楚,然后再进行操作。

1.2 维护和保养

为了防止触电的发生,请不要掀开仪器的盖子。本仪器内部所有的零件绝对 不需使用者维护。如果仪器有异常情况发生,请寻求我公司或其指定的经销商给 予维护。

使用者不得自行更改机器的线路或零件,如被更改,机器保证期则自动失效 并且我公司不负任何责任。使用未经本公司认可的零件或附件也不给予保证。如 发现送回检修的机器被更改,我公司会将机器的电路或零件修复回原来设计的状态,并收取修护费用。

第二章 安装要点

2.1 拆封检查

打开交流电网模拟装置的包装,请检查随机附件,附件包括使用说明书一本、 合格证一份。

2.2 输入电源的要求

交流电网模拟装置使用三相 380V±10%/50Hz 三相电源。在开启机器的电源 开关以前,请先确认电源的选择

2.3 使用的周围环境条件

温度: 0℃-40℃ 相对湿度: 在 10 至 90%之间 高度: 在海拔 2000m以下

2.4 储存和运输

交流电网模拟装置可以在下列的条件上储存和运输:

周围温度: -20℃到 55℃

高度: 在海拔 2000m 以下

本机必须避免温度的急剧变化,温度急剧变化可能会使水气凝结於体内部。 请保留所有的原始包装材料来包装,如果机器必须回厂维修,请用原来的包装材 料包装。并请先于我公司的维修中心联络。送修时,请务必将电源线等全部的附 件一起送回,请注明故障现象和原因。另外,请在包装注明"易碎品"请小心搬 运。



第三章 技术参数

以 PADS	能量回馈式可编程交直流电源	(75kW)	为例。
--------	---------------	--------	-----

产品	型号	PADS-75K
额定功率		75kVA,四象限运行
输	输入电压	AC380V±15%, 3P
入	输入频率	50Hz/60Hz±10%
	 态流频完输中由压	0~396V(L-N),独立调节,
	又机额足制田屯压	电压相位 0~360°可调,调节步长 1°
	交流电压调整步长	调节步长 0.1V
	频率	45Hz~66Hz,调节步长 0.01Hz
检	频率输出精度	≤0.01Hz
퀨山	电压失真度(THD)	≤1%(线性负载)
Щ	电源稳压率	≤0.5%
	负载稳压率	≤0.5%(线性负载)
		110%In: 1分钟;
	过载能力	120%In: 30s;
		2 倍短时过载能力: 2s。
	电压暂降暂升响应	<10ms
斩	时间	<10III3
百	故障模拟类型	三相平衡、两相、单相不平衡
呼斩	设定电压范围	0~396V,解析度: 0.1V
日升	设定持续时间	10ms~10min,解析度: 1ms
71	工业阶段方式	单次阶跃方式,如1.0-1.01-1.0,1.0-0.98-1.0
	山川政力工	多次阶梯阶跃方式,如1.0-1.01-1.02-1.0,持续时间分别可设
频	设定频率范围	45~66Hz,解析度: 0.01Hz
率	设定持续时间	10ms~10min,解析度: 1ms
扰	频率跳变响应时间	<1ms
动	频率扰动方式	单次扰动,如 50-50.2-50Hz,50-49.5-50Hz

20NOVO 博电

		多次阶梯扰动方式,如 50-50.2-50.5-50Hz,
	设置负序不平衡度	0~20%,解析度:0.1%
不	不平衡产生方式	改变相位或幅值
平	设定持续时间	10ms~10min,解析度: 1ms
衡	不亚海拔动主式	单次扰动,如 0-4.0%-0
	小十艘机初刀式	多次阶梯扰动方式,如 0-5.0%-10.0%-0
谐	设置谐波次数	2~50 次
波	设置单次谐波幅值	0~20%
扰	设置总 THD	0~20%,多种谐波组合,且分别设置单次谐波占比
动	设定持续时间	10ms~10min,解析度: 1ms
). H	设置波动方式	正弦波、方波、三角波
波	设置波动闪变幅值	Pst=1~10,(Pst、波动幅值和波动频率可调)
动	设定持续时间	10ms~30min,解析度: 1ms
闪		单次扰动,如 0-1-0
X	波列内交抗列万式	多次阶梯扰动方式,如 0-1-2-0
控制	方式	本地+远程
显示		15 寸触摸屏,液晶、背光显示
但	т ь ак	输出过压、过流保护,短路保护,过温保护,直流母线过电压
下1	均能	保护
СТ		≤0.4 级
PT		≤0.2 级
数采	系统	通道 32 路;采样频率 10 kHz ~200kHz;分辨率 16bit;精度 0.027%
	数据读取方式	远程/本地读取
数	可分析数据类型	*.txt, *.csv, *.xls, *.xlsx
据	功能显示	窗口可缩放、具备游标
分		(1) 有效值、基波有效值、基波正序负序零序有效值;
析	数据分析功能	(2) 有功无功、基波正序负序零序有功无功;
		(3)有功无功电流、基波正序负序零序有功无功电流。



		(4) 电压谐波、频率、不平衡、闪变。
	数据处理功能	可生成波形、excel 波形文件、csv 波形文件、报表、导出图像
		到剪切板
散热方式		强制风冷
防护等级		IP20
	海拔高度	≤2000m
	环境温度	−40~40° C
圿	工作温度	0°C~40°C
児タ	相对湿度	10%~90%
余件	冷气方式	风冷
	绝缘阻抗	≥DC500V 10MΩ
	耐压绝缘	2000VAC/1min



第四章 技术规范

以 PADS 能量回馈式可编程交直流电源(75kW)为例。

4.1 设备外观图



图 4-1 外观示意图

尺寸(高*宽*深): 190cm*80cm*110cm

重量: 1.3T

4.2 面板操作说明

设备操作面板主要由触摸屏、按键和指示灯组成,其中触摸屏的操作为主要 内容,在之后做重点介绍。

操作面板示意图如图 4-2 所示。





图 4-2 设备面板示意图

操作面板有急停按钮、电源开关和二个指示灯,其意义分别如下两表所示:

操作面板按键	意义
启动/停止	给设备控制系统进行供电
急停	在紧急情况下,按下急停,让设备停止运行

指示灯	意	义
运行	灯亮,	表示设备正在启动运行
故障	灯亮,	表示设备出现故障

4.3 硬件使用说明

本设备主要通过编程模拟交流电网系统,可以进行基于交流电网模拟的电网适应性功能测试,也能进行部分电压穿越测试。

本设备除了可以输出稳定的交流电源外,还可以进行的主要测试功能有:电 压切换、频率切换、电压适应性、频率适应性、电压波动闪变、不平衡测试及谐 波适应性。

在本设备中,三相电压输出互相独立,因此可以根据需求,选择三相或者任 意一相及两相负载。

设备结构采用模块化控制,整流模块、逆变模块相互独立,相线间相互独立。 图 4-3 为设备的基本结构框图,主要包括整流模块和逆变模块。

20NOVD 博电



图 4-3 设备基本结构框图

图 4-4 所示为单相控制电气结构图,三相电网电压经变压器隔离后,通过三 相电抗器,接入系统的整流模块。在滤波电抗器与逆变桥之间加入缓冲电阻,降 低在电网上电过程中对直流电压的冲击。通过对整流模块控制,得到稳定的直流 电压,当直流电压高于控制值时,整流模块向电网注入有功功率,以维持直流电 压接近控制值;当直流电压低于控制值时,整流模块向电网吸收有功功率,从而 使直流电压维持恒定。逆变模块控制输出电压波形,通过设定参数,输出需要的 直流或交流电压。



图 4-4 单相电气图

图 4-5 为装置对外接线端子示意图,进线为三相四线制,N 线提供控制回路 使用,进线 PE 连接地线,可靠的地线连接可保证设备及操作人员安全。输出端 子排提供A 线、B 线、C 线、N 线、地线输出。对外通信口网口提供 TCP/IP 连接, 串口提供 RS485 通信连接。



图 4-5 接线示意图

PONOVO 博电

图 4-6 为后面板电气接线端子和控制开关,面板左侧是第一个开关为电网电 压输入开关,第二个开关为输出开关,右则是接线端子。



图 4-6 后面板

4.4 操作说明

4.4.1 上电顺序

1、接线前请确认输入电源是否为本机所需之电源,所有开关应置于 OFF 位置。 接线请按标签对应接牢。

2、开机前请确认所有接线是否正确。

3、开机 (启动/停止),液晶屏开始显示系统启动界面,等待系统启动完成后, 控制系统操作界面自动运行,然后根据软件使用说明进行操作。

4、输入开关控制电网电压输入,输出开关控制输出电压,当需要交流电网模拟 装置输出电压波形时,请先确认连线正确,然后闭合输入开关,再闭合输出开关。

4.4.2 掉电顺序

 1、在设备使用完毕后,需要按顺序操作,进行关闭电源。首先断开输出开关和 输入开关。

2、关闭液晶面板操作系统

3、电源液晶面板关机后,停机 ("启动/停止"处于停止状态),断开控制电源即可。

10



第五章 软件使用

5.1 **欢迎**界面

打开程序,进入如下图 5-1 所示界面,等待软件启动完毕。

欢迎	2使用 荣信股份交流电网模拟系统	
		正在进入系统
版本:1.0		
(c) 2015	版权所有 荣信股份	

图 5-1 装置启动界面

5.2 初始界面

欢迎界面完成之后,进入初始界面,界面如图 5-2 所示。 此界面菜单栏内,可选择对软件及系统配置的一些参数配置,功能如下表所示:

菜单	意 义
设置	选择工控机与系统控制连接的通信串口号
模式	工作模式选择,可选择本地操作或远程操作
调试	调试命令选择,只提供设备厂家调试人员使用
帮助	软件版本号显示

在界面的左上方,有一个加号标志,点击"+",弹出界面加载器。 又上方是指示灯,分别为:运行状态、modbusTCP、TCP、本地。可随时查



看设备是否运行及与远程控制通讯方式等。



图 5-2

5.3 界面加载器

在"界面加载器"界面如图 5-3,选择要打开的下一级界面,通过选择要打 开的界面名称,然后点击确定打开要加载的界面。



💽 chart-chanel. vi	×
界面加载器	
Source	_
□	
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →]

图 5-3

在"项目"下存在六个界面,一次可打开最多三个界面,各个界面的名称如

下:

项目	界面名称
1	波形采集
2	波形序列
3	波形合成
4	波形解析
5	波形故障
6	闪变

5.4 波形采集

"波形采集"的结构如图 5-4 所示,此界面可选择要显示的波形类型和名称, 示波器显示波形,手动按钮选择是否录波,显示电网各项参数。





图 5-4

在标题"波形采集"下方,波形类型选择如下表:

波形类型	相
电压	φ1
	φ2
	φ3
电流	φ1
	φ 2
	φ3

通过单选框选择电压电流波形显示"电压"、"电流",下拉菜单"显示"选择要显示的相名称,可选择的名称为"All"、" \$ 1"、" \$ 2"、" \$ 3"。

通过按钮"采集"启动数据记录,当按钮按下时,开始记录数据,当按钮弹 起时,数据记录结束。

在显示波形下方显示三相输出波形的参数,具体显示内容如下表所示:

名称	单位
电压	V
电流	А



频率	Hz
THD	%
视在功率	VA
有功功率	W
无功功率	VAR

在界面最下方显示各次谐波含量,可以显示 2-50 次谐波,通过右下角的箭头标志按钮,显示不同的谐波次数含量。

在界面右上方, 按钮"报表"可弹出报表功能界面。

5.5 波形序列





图 5-5

界面中部示波器可显示此步编辑的波形,下方滑动条选择要编辑的步骤,滑动条右侧显示此步的数值,滑动条下方是此步编辑的电压输出波形参数,三相输出可单独设置。编辑的参数有频率、初相位、起始正弦电压幅值(开始幅值)、结束正弦电压幅值(结束幅值)、起始直流电压幅值(开始直流)、结束直流电压幅值(结束直流)、持续时间(时间(s)、时间(ms))。通过按钮"下载"下发参数

值,按钮"开始"启动波形列表输出。

同时本界面可合成负序不平衡波形,分别设置不平衡度,基础电压,选择是 否投入单选框。选中后会自动更新本步的 \v1, \v2, \v3 三相幅值和初相角。

在界面的右上方,按钮"保存"保存此次设置的列表参数值,按钮"打开" 打开已经存在的波形列表文件。

5.6 波形合成

如图 5-6"波形合成"界面,可手动合成所需要的波形,波形图表显示为所 合成图形效果,下方为合成波形参数:幅值、直流分量(直流)、初相位、频率、 设置方法、持续时间(时间(s)、时间(ms))、波形数量。

"设置方法"可设置右侧谐波生成方式,可选择百分比和值两种方式。

"时间(s)"、"时间(ms)"为运行时间,解析度1ms。

"频率"选择基波频率,可选择 50Hz 或 60Hz 。

"波形数量"是在示波器界面显示波形周期的数量。



通过按钮"下载"下发参数值,按钮"开始"启动波形列表输出。

图 5-6

右侧为谐波值(百分比)及初相角。三相可分别设置 2-50 次谐波,"置零"

可清空本界面谐波设置值。

在界面的右上方,按钮"保存"保存此次设置的波形参数值,按钮"打开" 打开已经存在的波形参数文件。

5.7 波形解析

如图 5-7"波形解析"界面,可将"波形采集"记录(采集)的数据进行统一分析,上侧为数据源路径及分析按钮,波形图表显示分析结果,波形预留两个游标,"游标 0"为自由游标,用户可随机自由移动设置;"游标 1"为关联多曲线游标,可自动跟踪捕捉曲线。

右侧为需要显示的分析项目,分别有:电压(Uo)、电流(Io)、直流电压分量(Udc)、直流电流分量(Idc)、频率(Frequence)、功率(Out Power)、THD、不平衡量(Unbalance)、短时闪变(Pst)、长时闪变(Plt)等。

下侧为可设置的 X/Y 标尺,同时可以将图像导出到剪切板,将图像数据生成 excel、csv、txt 格式波形文件,路径为 D:\ anaiysis date\...。



右上方 Open 按钮可以将保存的 excel、csv、txt 格式波形文件重新打开,显示到波形图表中。

5.8 报表功能界面

📴 report	t. vi						×
				报表			
	报表路径 🛛						
		报表记录参数	选择	ŧ	&表记录时间设 置	2	
	Vaci	Vac2	Vac3				
	🔽 Iaci	🔽 Iac2	🔽 Iac3	\$5		(1-100)	
	Vdc1	Vdc2	Vdc3				
	🔽 Idel	🔽 Idc2	🔽 Ide3	₽ 0 нн	∎ 0 MM	∎O SS	
	🔽 F1	▼ F 2	🔽 F3	(0-1000)hour	(0-59)Minute	(0-59)Sec	
	🔽 S1	🔽 S2	🔽 S3				
	▼ P1	✓ P2	▼ P3				
	🔽 Q1	🔽 Q2	🔽 Q3				
	▼ PF1	🔽 PF2	F3				
	🔽 Pz	▼ Pp	🔽 Pn				
	🔽 PST1	🔽 PST2	PST3				
	V PLT1	V PLT2	▼ PLT3				
	THD1	🕅 ТНО2	🔲 ТНДЗ				_ ✔ 确定
	🔽 Iunb	🔽 Vunb					🗱 取消

报表功能界面可选择分析记录的数据,作成报表的功能,界面如图5-8所示。

图 5-8

界面上方地址栏"报表路径"选择报表保存地址,界面左侧多选框选择要保存的结果数据,界面右侧文本框内容功能定义如下:

名称	意义
时间间隔	报表数据记录时间间隔,单位:秒
hour	报表保存数据的时间,单位:小时
minute	报表保存数据的时间,单位:分钟
sec	报表保存数据的时间,单位:秒

5.9 闪变界面

如图 5-9"闪变"界面,可实现电网适应性测试功能中闪变功能测试,波形 图表显示为所做测试图形效果,下方为闪变参数:幅值、初相位、频率、波动类

PONOVO 博电

型、波动幅度、周期、持续时间(时间(s)、时间(ms))、步骤。 选择选项卡 ' \ 0 1'、' \ 0 2'、' \ 0 3',选择要设置的相线。 "幅值"可设置输出电压幅值。 "初相位"可选择输出的电压起始相位。 "频率"选择基波频率,可选择 50Hz 或 60Hz 。 "时间(s)"、"时间(ms)"为运行时间,解析度 1ms。 "波动类型"选择"正弦波"、"三角波"、"方波"。 "波动幅度"设置输出电压波动百分比。 "周期"设置波动周期,单位为秒。

"步骤"可以设置10步,每步参数单独设置。

通过按钮"下载"下发参数值,按钮"开始"启动闪变功能电压输出。



图 5-9

5.10 故障界面

当系统在运行过程中出现故障,本设备前面板故障指示灯亮,此时可通过"故障界面"查看产生故障的原因。



整流部分	
Uab 过压	电网电压 A、B 相线电压过压
Ubc 过压	电网电压 B、C 相线电压过压
Uca 过压	电网电压 C、A 相线电压过压
la 过流	电网 A 相过流
Ib 过流	电网 B 相过流
Ic 过流	电网 C 相过流
交流过压	电网电压过压
交流过流	电网电流过流
直流过压	整流输出直流电压过压
IGBT 故障	IGBT 可能损坏
同步故障	与电网电压相位失锁
过温故障	功率模块温度过高
接触器故障	接触器不受控
逆变部分	
Ua 过压	输出 A 相过压
Ub 过压	输出 B 相过压
Uc 过压	输出 C 相过压
la 过流	输出 A 相过流
Ib 过流	输出 B 相过流
Ic 过流	输出 C 相过流
直流过压	直流电压过压
交流过压	交流输出过压故障
交流过流	交流输出过流故障
IGBT 故障	IGBT 可能损坏
过温故障	功率模块温度过高

如图 5-10 所示"故障界面",故障类型包括如下表所示:



	75KW交流	电网模拟系统	5											
设影	置 模式	调试帮助	+							运行状态) modl	busTCP 🔵	тср 🔵	本地 🛞
	3126						系统	故障						
		comono												
							整流							
	Uab过压	Ubc过压 敷油Atb磨1	Uca过压	la过流	Ib过流 較落A地陪2	Ici亚流	交流过压	交流过流	且流过压	IGBI故障	同步政陣	过温故障	按照諸政	(哼
		整流B故障1	0		整流B故障2	0								
		整流C故障1	0		整流C故障2	0		流C故障3 0						
							逆到	安器						
		C				ightarrow	ightarrow			ightarrow	ightarrow	ightarrow	ightarrow	
	Ua过压	Ub过	压 Uc	过压	Ia过流	Ib过流	Ic过流	直流	过压 3	5流过压	交流过流	IGBT故随	ē 过温故(漳
		逆变故障1	0		逆变故障2()	3	é变故障3 0						
													-	

图 5-10

5.11 远程操作

5.11.1 软件安装

将随机附送之光盘放入光驱, 打开光盘内容,找到安装文件 setup.exe, 双 击会出现如下对话框:

PONOVO 博电



图 5-11

₩ 75KT交流电网模拟系统	
目标目录 选择主安装目录。	
将在以下位置安装所有软件。如需将软件安装至其他位置,可单击"浏览" 按钮并选择其他目录。	
75KW交流电网模拟系统目录 C:\Program Files\75KW交流电网模拟系统\	
National Instruments产品目录 C:\Program Files\National Instruments\	
《上一步 图》[下一步 图》] I	限消(C)



图	5-12
---	------

选择默认安装路径,单击 NEXT,会出现以下对话框:

過75KT交流电网模拟系统	
开始安装 请核对以下信息,然后继续。	
近一VISA 5.2 运行时支持 单击"下一步",开始安装。单击"上一步"可更改安装选项。	
保存文件(S) 《上一步(B) 下一步(B) 取消	肖(C)

图 5-13

单击 NEXT,会出现以下对话框:



₽ 75KT交流电网模拟系统	
总进度: 0%完成	
	-
《上一歩 ④ 下一歩 ④》 1	肖(C)

图 5-14

等待软件安装,此过程可能会有 1-30min 分钟的时间,请耐心等待。当出现 如下对话框时:



🦉 75KT交流电网模拟系统		
安装完成		
安装程序已完成系统更新。		
	 	te

图 5-15

点击"完成"按钮,完成安装,此时在启动菜单的程序中会看到应用程序快 捷方式,点击快捷方式,启动程序。

5.11.2 软件操作

在交流电网模拟装置软件操作"初始界面"的"模式"下拉菜单选择'远程 控制->TCP'或者'远程控制->modbusTCP'则进入远程软件操作模式,若想返回到本 地控制,只需在"模式"下拉菜单下选择'本地控制'即可。

远程操作软件与本地操作软件类似,请查看本地软件使用。

附录一

本项目与客户端上位机采用 modbusTCP 通讯,服务器 IP: 192.168.1.60 具体协议内容如下:

波形序列 A 相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
步骤	Uint16	16bit	400001	W/R		
时间	Uint16	32bit	400002-400003	W/R		
频率	Uint16	16bit	400004	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	400005	W/R	0.01°	波形序列A相
起始幅值	Uint16	16bit	400006	W/R	0.01V	step-0
截止幅值	Uint16	16bit	400007	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	400008	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	400009	W/R	0.01V	
						•••
步骤	Uint16	16bit	400892	W/R		
时间	Uint16	32bit	400893-400894	W/R		
频率	Uint16	16bit	400895	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	400896	W/R	0.01°	波形序列 A 相
起始幅值	Uint16	16bit	400897	W/R	0.01V	step-99
截止幅值	Uint16	16bit	400898	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	400899	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	400900	W/R	0.01V	

波形序列 B 相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
步骤	Uint16	16bit	401001	W/R		
时间	Uint16	32bit	401002-401003	W/R		
频率	Uint16	16bit	401004	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	401005	W/R	0.01°	波形序列 B 相
起始幅值	Uint16	16bit	401006	W/R	0.01V	step-0
截止幅值	Uint16	16bit	401007	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	401008	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	401009	W/R	0.01V	
						•••

PONOVO 博电

						1
步骤	Uint16	16bit	401892	W/R		
时间	Uint16	32bit	401893-400894	W/R		
频率	Uint16	16bit	401895	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	401896	W/R	0.01°	波形序列 B 相
起始幅值	Uint16	16bit	401897	W/R	0.01V	step-99
截止幅值	Uint16	16bit	401898	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	401899	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	401900	W/R	0.01V	

波形序列C相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
步骤	Uint16	16bit	402001 W/R			
时间	Uint16	32bit	402002-402003	W/R		
频率	Uint16	16bit	402004	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	402005	W/R	0.01°	波形序列C相
起始幅值	Uint16	16bit	402006	W/R	0.01V	step-0
截止幅值	Uint16	16bit	402007	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	402008	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	402009	W/R	0.01V	
						•••
步骤	Uint16	16bit	402892	W/R		
时间	Uint16	32bit	402893-402894	W/R		
频率	Uint16	16bit	402895	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	402896	W/R	0.01°	波形序列C相
起始幅值	Uint16	16bit	402897 W/R		0.01V	step-99
截止幅值	Uint16	16bit	402898	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	402899	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	402900	W/R	0.01V	

波形合成 A 相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
直流频率	Uint16	16bit	403001	W/R	1Hz	
基波频率	Uint16	16bit	403002	W/R	1Hz	
2 次频率	Uint16	16bit	403003	W/R	1Hz	直流频率
3次频率	Uint16	16bit	403004	W/R	1Hz	默认为0
50 次频率	Uint16	16bit	403051	W/R	1Hz	
直流幅值	Uint16	16bit	403052	W/R	0.01V	
基波幅值	Uint16	16bit	403053	W/R	0.01V	



2次幅值	Uint16	16bit	403054	W/R	0.01V	
3次幅值	Uint16	32bit	403055	W/R	0.01V	
50 次幅值	Uint16	16bit	403102	W/R	0.01V	
直流相角	Uint16	16bit	403103	W/R	1 °	
基波相角	Uint16	16bit	403104	W/R	1 °	
2 次相角	Uint16	16bit	403105	W/R	1 °	直流相角
3次相角	Uint16	16bit	403106	W/R	1 °	默认值为0
50 次相角	Uint16	16bit	403153	W/R	1 °	
时间	Uint16	32bit	403154-403155	W/R		低位 ms, 高位 s

波形合成 B 相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
直流频率	Uint16	16bit	404001	W/R	1Hz	
基波频率	Uint16	16bit	404002	W/R	1Hz	
2 次频率	Uint16	16bit	404003	W/R	1Hz	直流频率
3次频率	Uint16	16bit	404004	W/R	1Hz	默认为0
50 次频率	Uint16	16bit	404051	W/R	1Hz	
直流幅值	Uint16	16bit	404052	W/R	0.01V	
基波幅值	Uint16	16bit	404053	W/R	0.01V	
2次幅值	Uint16	16bit	404054	W/R	0.01V	
3次幅值	Uint16	32bit	404055	W/R	0.01V	
50次幅值	Uint16	16bit	404102	W/R	0.01V	
直流相角	Uint16	16bit	404103	W/R	1°	
基波相角	Uint16	16bit	404104	W/R	1°	
2 次相角	Uint16	16bit	404105	W/R	1°	直流相角
3次相角	Uint16	16bit	404106	W/R	1°	默认值为0
50 次相角	Uint16	16bit	404153	W/R	1 °	
时间	Uint16	32bit	404154-404155	W/R		低位 ms, 高位 s

波形合成 C 相

名称	数据 类型	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
直流频率	Uint16	16bit	405001	W/R	1Hz	直流频率



基波频率	Uint16	16bit	405002	W/R	1Hz	默认为0
2 次频率	Uint16	16bit	405003	W/R	1Hz	
3次频率	Uint16	16bit	405004	W/R	1Hz	
50 次频率	Uint16	16bit	405051	W/R	1Hz	
直流幅值	Uint16	16bit	405052	W/R	0.01V	
基波幅值	Uint16	16bit	405053	W/R	0.01V	
2次幅值	Uint16	16bit	405054	W/R	0.01V	
3次幅值	Uint16	32bit	405055	W/R	0.01V	
50 次幅值	Uint16	16bit	405102	W/R	0.01V	
直流相角	Uint16	16bit	405103	W/R	1°	
基波相角	Uint16	16bit	405104	W/R	1°	
2 次相角	Uint16	16bit	405105	W/R	1°	直流相角
3 次相角	Uint16	16bit	405106	W/R	1°	默认值为0
50 次相角	Uint16	16bit	405153	W/R	1°	
时间	Uint16	32bit	405154-405155	W/R		低位 ms, 高位 s

闪变A相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
步骤	Uint16	16bit	406001	W/R		
时间	Uint16	32bit	406002-406003	W/R		
相位	Uint16	16bit	406004	W/R	0.01°	
波动类型	Uint16	16bit	406005	W/R		闪变A相
波动幅度	Uint16	16bit	406006	W/R	0.0001V	step-0
波动周期	Uint16	16bit	406007	W/R	0.1s	
基波频率	Uint16	16bit	406008	W/R	0.01Hz	
基波幅值	Uint16	16bit	406009	W/R	0.01V	
步骤	Uint16	16bit	406082	W/R		
时间	Uint16	32bit	406083-406084	W/R		
频率	Uint16	16bit	406085	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	406086	W/R	0.01°	闪变A相
起始幅值	Uint16	16bit	406087	W/R	0.01V	step-9
截止幅值	Uint16	16bit	406088	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	406089	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	406090	W/R	0.01V	

闪变B相						
名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
步骤	Uint16	16bit	407001	W/R		
时间	Uint16	32bit	407002-407003	W/R		
相位	Uint16	16bit	407004	W/R	0.01°	
波动类型	Uint16	16bit	407005	W/R		闪变 B 相
波动幅度	Uint16	16bit	407006	W/R	0.0001V	step-0
波动周期	Uint16	16bit	407007	W/R	0.1s	
基波频率	Uint16	16bit	407008	W/R	0.01Hz	
基波幅值	Uint16	16bit	407009	W/R	0.01V	
步骤	Uint16	16bit	407082	W/R		
时间	Uint16	32bit	407083-407084	W/R		
频率	Uint16	16bit	407085	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	407086	W/R	0.01°	闪变 B 相
起始幅值	Uint16	16bit	407087	W/R	0.01V	step-9
截止幅值	Uint16	16bit	407088	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	407089	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	407090	W/R	0.01V	

闪变C相

名称	数据	字节数	Modbus 地址	读/写	单位	备注
	类型					
步骤	Uint16	16bit	408001	W/R		
时间	Uint16	32bit	408002-408003	W/R		
相位	Uint16	16bit	408004	W/R	0.01°	
波动类型	Uint16	16bit	408005	W/R		闪变C相
波动幅度	Uint16	16bit	408006	W/R	0.0001V	step-0
波动周期	Uint16	16bit	408007	W/R	0.1s	
基波频率	Uint16	16bit	408008	W/R	0.01Hz	
基波幅值	Uint16	16bit	408009	W/R	0.01V	
步骤	Uint16	16bit	408082	W/R		
时间	Uint16	32bit	408083-408084	W/R		
频率	Uint16	16bit	408085	W/R	0.01Hz	
初相位	Uint16	16bit	408086	W/R	0.01°	闪变C相
起始幅值	Uint16	16bit	408087	W/R	0.01V	step-9
截止幅值	Uint16	16bit	408088	W/R	0.01V	
起始直流	Uint16	16bit	408089	W/R	0.01V	
截止直流	Uint16	16bit	408090	W/R	0.01V	

控制变量

名称	数据类型	字节数	Modbus	读/写	单位	备注
			地址			
波形序列启停	Uint16	16bit	412001	W/R		1 启动 () 停止
波形合成启停	Uint16	16bit	412002	W/R		1启动()停止
闪变启停	Uint16	16bit	412003	W/R		1启动()停止
故障复位	Uint16	16bit	412004	W/R		1 复位
波形合成谐波	Uint16	16bit	412005	W/R		1启动()停止
启停						

状态变量

名称	数据类型	字节数	Modbus	读/写	单位	备注
			地址			
运行状态	Uint16	16bit	409001	R		1运行()停止
运行时间(低)	Uint16	16bit	409002	R	1s	
运行时间(高)	Uint16	16bit	409003	R	10000s	

逻辑变量

名称	数据类型	字节数	Modbus	读/写	单位	备注
			地址			
Control	Uint16	16bit	460001	W/R		
在写波形序列、波形合成、闪变数据、控制变量数据前先将 control 变量分别写 1, 2, 3, 4.						
波形序列数据写成功后读变 control 值为 10,失败 control 返回值为 0;						
波形合成数据写成功后读变量 control 值为 20,失败 control 返回值为 0;						
闪变数据写成功后读变量 control 值为 30,失败 control 返回值为 0。						
控制变量数据写成功后读变量 control 值为 40,失败 control 返回值为 0。						

系统错误

名称	数据类型	字节数	Modbus	读/写	单位	备注
			地址			
整流 A 故障 1	Uint16	16bit	411001	R		
整流 A 故障 2	Uint16	16bit	411002	R		
整流 A 故障 3	Uint16	16bit	411003	R		
整流 B 故障 1	Uint16	16bit	411004	R		
整流 B 故障 2	Uint16	16bit	411005	R		
整流 B 故障 3	Uint16	16bit	411006	R		
整流 C 故障 1	Uint16	16bit	411007	R		



整流 C 故障 2	Uint16	16bit	411008	R				
整流C故障3	Uint16	16bit	411009	R				
逆变故障1	Uint16	16bit	411010	R				
逆变故障 2	Uint16	16bit	411011	R				
逆变故障 3	Uint16	16bit	411012	R				
整流故障1位说	明:0-Uab 过压	,1-Ubc 过压	,2-Uca过压,3-	Ia 过流,4	l−Ib 过流,5	5-Ic 过流,		
	6-Udc 过压	,7-Idc 过流						
整流故障2位说	明:有效值保护	э 0-Uab 过压	5,1-Ubc 过压,2-	-Uca 过压	, 3-Ia 过流	1,4-Ib 过流 1,		
5-Ic 过流 1, 6-Ia 过流 2, 7-Ib 过流 2, 8-Ic 过流 2, 9-Ia 过流 3								
	10-Ib 过流	3,11-Ic 过	流 3,12-Uab 欠	压,13-Ub	c 欠压, 14-	Uca 欠压		
整流故障3位说明:0-交流硬件过压,3-交流硬件过流,7-直流硬件过压,8-PWM 驱动故障,								
9-急停故障,13-同步故障,14-过温故障,15-交流接触器故障								
逆变故障1位说明	逆变故障 1 位说明:0-Ua 过压, 1-Ub 过压, 2-Uc 过压, 3-Ia 过流, 4-Ib 过流, 5-Ic 过流, 6-Udc_a							
过压, 7-Idc_a 流, 8-Udc_b 过压, 9-Idc_b 过流, 10-Udc_c 过压, 11-Idc_c								
过流								
逆变故障 2 位说明:有效值保护 0-k1 error, 1-k2 error, 3-Ia 过流 1, 4-Ib 过流 1, 5-Ic 过流								
1, 6-Ia 过流 2, 7-Ib 过流 2, 8-Ic 过流 2, 9-Ia 过流 3, 10-Ib 过流 3, 11-Ic								
过流 3,12-A 相过温,13-B 相过温,14-C 相过温								
逆变故障3位说明:0-交流硬件过压,3-交流硬件过流,7-直流硬件过压,8-PWM 驱动故障,9-急								
停故障, 10-整流 A, 11-整流 B, 12-整流 C								
1 有效1								

波形采集

名称	数据类型	字节数	Modbus	读/写	单位	备注
			起始地址			
Ua	float	32bit	420001	R		
Ub	float	32bit	420003	R		
Uc	float	32bit	420005	R		
la	float	32bit	420007	R		
Ib	float	32bit	420009	R		
lc	float	32bit	420011	R		
Vdc-A	float	32bit	420013	R		
Vdc-B	float	32bit	420015	R		
Vdc-C	float	32bit	420017	R		
Idc-A	float	32bit	420019	R		
Idc-B	float	32bit	420021	R		
ldc-C	float	32bit	420023	R		
F-A	float	32bit	420025	R		
F-B	float	32bit	420027	R		
F-C	float	32bit	420029	R		
Q-A	float	32bit	420031	R		
Q-B	float	32bit	420033	R		



				D
Q-C	float	32bit	420035	R
P-A	float	32bit	420037	R
P-B	float	32bit	420039	R
P-C	float	32bit	420041	R
S-A	float	32bit	420043	R
S-B	float	32bit	420045	R
S-C	float	32bit	420047	R
Cosθ-A	float	32bit	420049	R
Cosθ-B	float	32bit	420051	R
Cosθ-C	float	32bit	420053	R
Pz	float	32bit	420055	R
Рр	float	32bit	420057	R
Pn	float	32bit	420059	R
PST-A	float	32bit	420061	R
PST-B	float	32bit	420063	R
PST-C	float	32bit	420065	R
PLT-A	float	32bit	420067	R
PLT-B	float	32bit	420069	R
PLT-C	float	32bit	420071	R
THD-A	float	32bit	420073	R
THD-B	float	32bit	420075	R
THD-C	float	32bit	420077	R
lunb	float	32bit	420079	R
Uunb	float	32bit	420081	R
2 次谐波-A	float	32bit	420083	R
3 次谐波-A	float	32bit	420085	R
50 次谐波-A	float	32bit	420179	R
2 次谐波-B	float	32bit	420181	R
3 次谐波-B	float	32bit	420183	R
50 次谐波-B	float	32bit	420277	R
2 次谐波-C	float	32bit	420279	R
3 次谐波-C	float	32bit	420281	R
50 次谐波-C	float	32bit	420375	R